

PROCEDURA DI SICUREZZA

ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO R.S.U. c/o L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI C.DA CODA VOLPE ALL. A) – CONVENZIONE DI SERVIZIO

Revisione	Data emissione	Descrizione
REV 00	08/06/2021	Prima emissione

Approvata da: Datore di Lavoro o suo delegato Dott. Salvatore VIRGILLITO	Emessa da: R.S.P.P. Dott. ing. Elio CUFFARI
--	---

Presa Visione: Direttore Tecnico Dott. Marco MORABITO	Presa visione: R.L.S. Sig. Marco BUSCEMI
---	--

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione operativa, costituente allegato alla Convenzione con i Comuni conferitori, descrive le modalità operative e comportamentali, che dovranno essere seguite dal personale dell'impresa che curerà il trasporto dei rifiuti non pericolosi (d'ora in poi trasportatore) in ingresso all'impianto di Trattamento di c.da Coda Volpe della Sicula Trasporti SpA (di seguito anche indicato come "Gestore").

2 COMPORTAMENTI DA TENERE

2.1 Divieti e Obblighi

Durante la circolazione e ogni operazione di scarico dei rifiuti all'interno dell'impianto **è assolutamente vietato**, sia per l'autista che per gli addetti allo scarico, compiere le seguenti azioni:

- fumare o utilizzare fiamme libere;
- assumere cibi o bevande;
- scendere ed allontanarsi dal proprio mezzo lasciandolo incustodito;
- eseguire qualsiasi manovra di manutenzione del proprio mezzo (salvo che non sia stata espressamente autorizzata dal Gestore);
- parcheggiare o stazionare al di fuori delle aree consentite;
- mettere in marcia il mezzo con il portello di carico aperto o il cassone sollevato;
- effettuare cernite o recuperi di materiali dai RSU posti sul proprio mezzo e/o successivamente alla fase di scarico;
- accedere nelle altre aree dell'impianto differenti da quelle riservate al conferimento;
- accedere all'interno dell'impianto nei casi in cui si manifestino sintomi riconducibili al virus pandemico denominato COVID-19.

Durante la circolazione e ogni operazione di scarico dei rifiuti all'interno dell'impianto **è obbligatorio**, sia per l'autista che per gli addetti allo scarico, compiere le seguenti azioni:

- Rispettare all'interno del sito i limiti di velocità indicati dalla segnaletica verticale fissato in 10 km/h nei percorsi interni all'impianto ed a passo d'uomo nella zona di ingresso – bilico, all'interno dell'area conferimento e durante le relative manovre per accedervi o uscirne;
- In caso di incolonnamento rispettare adeguata distanza di sicurezza da altri mezzi;
- Adempiere ad eventuali operazioni di preparazione del proprio mezzo allo scarico esclusivamente nelle aree consentite;
- Rendersi disponibili e collaborativi verso il personale del Gestore addetto alle mansioni di pesa, controllo e scarico/movimentazione;
- Eseguire scrupolosamente le disposizioni ricevute dagli addetti del Gestore sia durante le procedure di pesa che durante le operazioni di conferimento;
- Segnalare tempestivamente agli addetti del Gestore eventuali situazioni anomale o pericoli rilevati;
- Rimanere dentro la propria cabina di guida durante le operazioni di pesa e scarico, salvo che durante le operazioni che necessariamente si devono effettuare da terra.

	PROCEDURA DI SICUREZZA ISTRUZIONI PER OPERAZIONI CONFERIMENTO R.S.U. IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI C.DA CODA VOLPE ALL. A) – CONVENZIONE DI SERVIZIO	REV 00 Del 08/06/21 Pagina 3 di 4
SICULA TRASPORTI SPA – Via. A.Longo 34 CATANIA		

2.2 DPI Obbligatori

L'autista, e l'addetto allo scarico (ove presente) scendendo dall'automezzo, devono indossare - come minimo - i seguenti DPI:

- Scarpe antinfortunistiche rispondenti almeno ai requisiti della norma EN ISO 20345, categoria S1P o S3.
- Indumenti ad alta visibilità rispondente almeno alla classe 2 della Norma EN 20471.
- Mascherina FFP2 o di caratteristiche superiori.
- Casco di protezione in tutti i casi sia necessario operare a ridosso o in prossimità dei portelloni di scarico del proprio mezzo.

3 MEZZI AMMESSI ALLO SCARICO

I mezzi ammessi allo scarico sono quelli comunicati dal Comune conferitore per come previsto dalla convenzione sottoscritta, che devono comunque essere in piena efficienza, conformi alla normativa vigente, regolarmente iscritti all'albo gestori ambientali, sottoposti a periodiche verifiche ed alle manutenzioni previste dal costruttore del mezzo e dei suoi accessori. In particolare, è vietato l'ingresso all'impianto ai mezzi sprovvisti di formulario di rifiuti e/o in sovraccarico rispetto la portata autorizzata. Il Gestore può richiedere la verifica della regolarità dei documenti dei mezzi di trasporto e dei suoi accessori.

4 PROCEDURA DI ACCESSO – PESA – CONFERIMENTO e/o RESPINGIMENTO - USCITA

Gli autisti, quando manovrano all'interno dell'impianto devono seguire la viabilità indicata dalla segnaletica, mantenendo una velocità di circolazione conforme alle prescrizioni. Si precisa che ove di seguito si faccia riferimento all'addetto allo scarico, ove questo non presente, le indicazioni di riguardo saranno da intendersi riferiti all'autista. Si precisa altresì che è consentito l'accesso all'area di impianto solo agli autisti e agli addetti allo scarico preventivamente comunicati al Gestore, individuabili dal relativo tesserino di riconoscimento. Eventuali altri operatori del trasportatore dovranno rimanere all'interno del proprio mezzo, ovvero attendere all'esterno dell'area di impianto nelle apposite aree individuate, comunque tenendosi distanti dalle aree di manovre dei mezzi.

Le fasi di accesso degli automezzi dei trasportatori all'impianto saranno le seguenti:

1. Giunti al segnale di STOP in prossimità del sistema di pesa, arrestare la marcia e restare a bordo del mezzo in attesa di indicazioni da parte dell'operatore alla pesa o di altro addetto dell'impianto;
2. Ricevuta l'autorizzazione, posizionare il mezzo nel sistema di pesa e recarsi a piedi agli sportelli esterni dell'ufficio per la verifica della documentazione e relativa definizione (tutti gli altri addetti, ove presenti, in questa fase dovranno restare tassativamente a bordo del mezzo). Qualora le operazioni di verifica di conformità diano esito positivo, procedere secondo quanto descritto al punto 3; in caso contrario si procederà con le operazioni di respingimento.

3. Ricevuta l'autorizzazione da parte dell'operatore alla pesa, l'autista dovrà recarsi sul mezzo, seguendo la segnaletica stradale indicante i percorsi obbligatori ed i limiti di velocità, percorrere la strada di collegamento sino alla zona di conferimento.
4. Giunti in area conferimento prestando attenzione ad eventuali altri mezzi che procedono alle medesime operazioni e/o ai mezzi d'opera del Gestore, posizionarsi nell'area prevista per lo scarico, seguendo le indicazioni del personale addetto. L'autista, durante questa fase, deve tassativamente restare a bordo dell'automezzo.
5. Previa autorizzazione da parte dagli addetti del Gestore, l'addetto allo scarico del trasportatore scende dal mezzo, apre il portellone di scarico in modo da consentire l'ispezione visiva prima dello scarico. Se è presente l'addetto allo scarico, l'autista, durante questa fase, deve tassativamente restare a bordo dell'automezzo. Qualora l'ispezione visiva prima dello scarico dia esito positivo, procedere secondo quanto descritto al punto 6; viceversa si procederà con le operazioni di respingimento.
6. L'addetto allo scarico procederà pertanto allo scarico, in modo che l'addetto del Gestore possa procedere con ulteriore ispezione, ove questa sia positiva procedere come al punto 7, nel caso contrario si procederà con le operazioni di carico delle non conformità (totale o parziale) per le relative operazioni di respingimento.
7. Completate le operazioni del punto 6 l'autista dopo avere caricato l'addetto allo scarico deve riprendere la guida lungo la strada di collegamento in direzione dell'ufficio pesa, rispettando le indicazioni della segnaletica orizzontale e verticale ed i limiti di velocità, recarsi al sistema di pesa in modo da espletare le operazioni finali. L'addetto allo scarico, durante questa fase, deve tassativamente restare a bordo dell'automezzo.

5 VALIDAZIONE ED ACCETTAZIONE

Con la sottoscrizione della presente procedura la ditta che effettua il trasporto ed il Comune conferitore dichiarano di conoscere le istruzioni operative delle attività di conferimento rifiuti all'interno dell'impianto di trattamento di c.da Coda Volpe della Sicula Trasporti SpA.

La ditta trasportatrice si impegna inoltre ad informare il proprio personale circa i contenuti della presente ed è a conoscenza che il Gestore, con il fine di tutelare i propri lavoratori, potrà non consentire l'accesso a mezzi o personale dello stesso trasportare qualora non siano rispettate le relative regole.

Firma per Presa Visione ed Accettazione	
Data:	Data:
II TRASPORTATORE	II COMUNE CONFERITORE